

Nimby EZ

Choreograaf : Micaela Svensson Erlandsson
Soort Dans : 2 wall line dance
Niveau : Absolute Beginner
Tellen : 32
Info : Intro 32 tellen
Muziek : "Your Back Yard" by Burton Cummings

Heel Toe Heel Swivel, Clap (x2)

1	R+L	draai hakken rechts
2	R+L	draai tenen rechts
3	R+L	draai hakken rechts
4		klap
5	L+R	draai hakken links
6	L+R	draai tenen links
7	L+R	draai hakken links
8		klap

Slow Chassé, Touch (x2)

1	RV	stap opzij
2	LV	sluit
3	RV	stap opzij
4	LV	tik naast
5	LV	stap opzij
6	RV	sluit
7	LV	stap opzij
8	RV	tik naast

Toe Strut Fwd x2, Rocking Chair

1	RV	stap op tenen voor
2	RV	zet hak neer
3	LV	stap op tenen voor
4	LV	zet hak neer
5	RV	rock voor
6	LV	gewicht terug
7	RV	rock achter
8	LV	gewicht terug

Begin opnieuw

Slow Pivot ¼ L x2

1	RV	stap voor
2		rust
3	R+L	¼ draai linksom
4		rust
5	RV	stap voor
6		rust
7	R+L	¼ draai linksom
8		rust