

Don't Feel Like Dancing

Choreograaf : Patricia E. Scott
 Type dans : Four Wall Line Dance
 Niveau : Intermediate
 Tellen : 64
 BPM : 110
 Muziek : "I Don't Feel Like Dancing" The Scissor Sisters



TOUCH RIGHT TOE DIAGONALLY FORWARD, TOUCH BEHIND, TOUCH RIGHT TOE DIAGONALLY FORWARD, TOUCH BEHIND, ROLLING VINE RIGHT, HOLD AND DOUBLE CLAP

1 draai lichaam schuin in en RV tik tenen voor, leun iets achter
 2 RV tik tenen achter LV, breng lichaam terug
 3-4 herhaal 1-2
 5 ¼ draai rechtsom, RV stap voor
 6 ¼ draai rechtsom, LV stap opzij
 7 ½ draai rechtsom, RV stap opzij
 & klap
 8 klap

TOUCH ACROSS, TOUCH TO SIDE, TOUCH ACROSS, TOUCH TO SIDE, ROLLING 1 ½ TURNS TO LEFT, BALL STEP

9 draai lichaam iets in, LV tik tenen gekruist voor en leun iets achter
 10 breng lichaam terug, LV tik tenen opzij
 11-12 herhaal 9-10
 13 ¼ draai linksom, LV stap voor
 14 ½ draai linksom, RV stap achter
 15 ½ draai linksom, LV stap voor
 & RV sluit op de bal vd voet
 16 LV stap voor

FORWARD, SIDE, ROCK, FORWARD, SIDE, ROCK, JAZZ BOX WITH ¼ TURN RIGHT, CROSS

17 RV stap voor
 & LV rock opzij op de bal vd voet
 18 RV gewicht terug
Styling: Maak bounce-beweging, Samba-style
 19 LV stap voor
 & RV rock opzij op de bal vd voet
 20 LV gewicht terug
Styling: Maak bounce-beweging, Samba-style

21 RV kruis over
 22 LV stap achter
 23 ¼ draai rechtsom, RV stap opzij
 24 LV kruis over

HIP BUMPS TRANSFERRING WEIGHT FROM LEFT TO RIGHT, SYNCOPATED JAZZ BOX

25 RV tik tenen opzij, bump heupen rechts
 & bump heupen links
 26 bump heupen rechts
 & bump heupen links
 27 bump heupen rechts
 & bump heupen links
 28 bump heupen rechts, eindig met gewicht op RV

(tel 25-28; verplaats je gewicht naar rechts)

29 LV kruis over
 30 RV stap achter
 & LV stap opzij
 31 RV kruis over
 32 LV stap opzij

HITCH, STEP, SLIDE, HITCH, STEP, SLIDE, 3 HEEL SWITCHES, HOLD, CLAP CLAP

33 RV hitch iets gekruist voor
 & RV stap opzij
 34 LV slide naast (gewicht op LV)
 35 RV hitch iets gekruist voor
 & RV stap opzij
 36 LV slide naast (gewicht op LV)

37 RV tik hak voor
 & RV sluit
 38 LV tik hak voor
 & LV sluit
 39 RV tik hak voor
 & klap
 40 klap
 & RV sluit

HITCH, STEP, SLIDE, HITCH, STEP, SLIDE, TURNING SWITCHES, HOOK STEP

41 LV hitch iets gekruist voor
 & LV stap opzij
 42 RV slide naast (gewicht op RV)
 43 LV hitch iets gekruist voor
 & LV stap opzij
 44 RV slide naast (gewicht op RV)
 45 1/8 draai linksom, LV tik hak voor
 & LV sluit
 46 1/8 draai linksom, RV tik hak voor
 & RV sluit
 47 LV tik hak voor
 & LV hook voor
 48 LV stap voor

½ PIVOT LEFT, SHUFFLE FORWARD, 1 ½ TURNS RIGHT, TOUCH

49 RV stap voor
 50 ½ draai linksom, LV stap voor
 51 RV stap voor
 & LV sluit
 52 RV stap voor

53 ½ draai rechtsom, LV stap achter
 54 ½ draai rechtsom, RV stap voor
 55 ½ draai rechtsom, LV stap achter
 56 RV tik naast

HEEL JACK, CLOSE, TAP, HEEL JACK, CLOSE, TAP, STEP, CROSS, STEP, HOLD AND SNAP TWICE

& RV stap achter
 57 LV tik hak voor
 & LV sluit op de bal vd voet
 58 RV tik naast
 & RV stap achter
 59 LV tik hak voor
 & LV sluit op de bal vd voet
 60 RV tik naast
 & RV sluit op de bal vd voet

61 LV kruis over
 & RV sluit op de bal vd voet
 62 LV kruis over
 63 knip vingers op schouderhoogte
 64 knip vingers op schouderhoogte

RESTART

Dans na de 2^{de} muur tel 1 t/m 32 en begin hierna opnieuw.

TAG

Na de 5^{de} muur: Knip 4x met de vingers en zwaai de armen CCW over het hoofd (4 tellen).

ENDING:

Draai de Rolling Vine (tel 5-8) door tot 12:00 en klap 2x.
 Wanneer de lange versie gebruikt wordt zal de dans eindigen tijdens de Turning Switches (tel 45-46&).